

TECEfloor Festeskinne er laget av polypropylen med høy motstand mot brudd eller sprekke dannelse.

Festeskinne for 12 mm rør for montering på betong eller EPS/XPS isolasjon.

Festeskinnene er utformet med rørholdere slik at du enkelt kan presse rørene på plass og garantere at de ikke løsner etter montering av røret.



### Teknisk beskrivelse

Festeskinnen monteres med en avstand på ca 1 meter på tvers av gulvvarmerørenes retning. Skinne festes med TECEfloor Clips.

Før vendinger avsluttes leggingen av skinner ca. 300 mm før vendingen, noe som gjør at røret fritt kan utvide seg og bevege seg uten fare for deformasjon.

Ved kantbjelker eller lignende skal rørene forankres til armeringen.

Minste avstand fra innsiden av ytterveggen til røret skal være 100 mm.

### Tekniske data

- |                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| • Materiale:       | PP                         |
| • Lengde:          | 2 m                        |
| • Bredde:          | 30 mm                      |
| • Røravstand:      | c/c 25 mm                  |
| • Materialforbruk: | 0,5-0,8 stk/m <sup>2</sup> |