


For utskifting av innerrør med dimensjonen 15x2.5mm og 16x2.0mm.



Teknisk beskrivelse

Det defekte røret festes inn i verktøyet på den ene siden og det nye røret på den andre siden. Det defekte røret trekkes deretter ut samtidig med at det nye trekkes inn i varerøret.